

MENU MAP

↩

1

Push to exit or go back

⬅

2

Push to load a value for adjustment or to confirm

⌚

3

Rotate to select a sub-menu or to adjust a value

KS118

DELAY: 80 Hz

DEEP: 0 Hz


CARDIOID: OFF

1


2

3

DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	中文	РУССКИЙ	العربية
1 Drücken, um den Vorgang zu beenden oder zurückzugehen 2 Drücken, um einen einzustellenden Wert zu laden oder die Anzeige zu bestätigen 3 Drehen, um ein Untermenü auszuwählen oder einen Wert einzustellen	1 Appuyer pour quitter ou revenir en arrière 2 Appuyer pour charger une valeur à ajuster ou pour confirmer 3 Tourner pour sélectionner un sous-menu ou pour ajuster une valeur	1 Pulse para salir o volver atrás 2 Pulse para cargar un valor para ajustar o confirmar 3 Gire la rueda para seleccionar un submenú o ajustar un valor	1 如需退出或返回，请按此键 2 如需加载调整值或确认，请按此键 3 旋转此钮，以选择子菜单或调整数值	1 Кнопка выхода или возврата 2 Кнопка установки значения или подтверждения 3 Ручка для выбора подменю или настроек значений	1 اضغط للخروج أو للعودة 2 اضغط لتحميل قيمة للتعديل 3 أدر لاختيار قائمة فرعية أو لضبط قيمة



SYSTEM CONNECTIONS



Mailing Address

QSC, LLC
1675 MacArthur Boulevard
Costa Mesa, CA 92626-1468
USA

Telephone

Main: +714.754.6175
Sales & Marketing: +1.714.957.7100
or toll free (USA only): +1.800.854.4079
Customer Service: +1.714.957.7150
or toll free (USA only): +1.800.772.2834

Facsimilie

Sales & Marketing: +1.714.754.6174
Customer Service: +1.714.754.6173

Email

info@qsc.com
service@qsc.com



qsc.com/ksseries



©2019 QSC, LLC. All rights reserved. QSC, the QSC logo and TouchMix are registered trademarks of QSC, LLC in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries. QSC World of K is a trademark of QSC, LLC.

KS118
QUICK START GUIDE



3600 WATT ACTIVE SUBWOOFER





- 1

Displays menus and settings
- 2

Push to exit or go back
- 3

Rotate to select a sub-menu or to adjust a value
- 4

Push to load a value for adjustment or to confirm
- 5

Indicates that signal is present on the associated input
- 6

Adjusts the **GAIN** (sensitivity) of the input
- 7

For connection of line level sources
- 8

Parallel (Thru) connection for **A/B IN**
- 9

Power switch
- 10

AC power inlet (locking)

DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	中文	РУССКИЙ	العربية
1 Zeigt Menüs und Einstellungen an	1 Affichage des menus et réglages	1 Muestra los menús y configuraciones	1 显示菜单和设置	1 Дисплей меню и настроек	1 اضغط للخروج أو للعودة
2 Drücken, um den Vorgang zu beenden oder zurückzugehen	2 Appuyer pour quitter ou revenir en arrière	2 Pulse para salir o volver atrás	2 如需退出或返回，请按此键	2 Кнопка выхода или возврата	2 اضغط لتحميل قيمة للتعديل
3 Drehen, um ein Untermenü auszuwählen oder einen Wert einzustellen	3 Tourner pour sélectionner un sous-menu ou pour ajuster une valeur	3 Gire la rueda para seleccionar un submenú o ajustar un valor	3 旋转此钮，以选择子菜单或调整数值	3 Ручка для выбора подменю или настроек значений	3 أدور لاختيار قائمة فرعية أو لضبط قيمة
4 Drücken, um einen einzustellenden Wert zu laden oder die Anzeige zu bestätigen	4 Appuyer pour charger une valeur à ajuster ou pour confirmer	4 Pulse para cargar un valor para ajustar o confirmar	4 如需加载调整值或确认，请按此键	4 Кнопка установки значения или подтверждения	4 عرض القوائم والإعدادات
5 Zeigt an, dass am zugehörigen Eingang ein Signal anliegt	5 Indique la présence d'un signal sur l'entrée associée	5 Indica que hay señal en la entrada correspondiente	5 表示相关输入通道上有信号	5 Индикатор наличия сигнала на соответствующем входе	5 اضغط للخروج أو للعودة
6 Dient zum Einstellen der GAIN (Empfindlichkeit) des zugehörigen Eingangs	6 Ajuste le GAIN (sensibilité) de l'entrée associée	6 Ajusta la ganancia (GAIN [sensibilidad]) de la entrada correspondiente	6 调整相关输入通道的 GAIN（灵敏度）	6 Регулировка усиления (чувствительности) соответствующего входа	6 أدور لاختيار قائمة فرعية أو لضبط قيمة
7 Zum Anschließen von Line-Pegelquellen	7 Pour le branchement de sources de niveau ligne	7 Para conectar fuentes de sonido de línea	7 连接线路电平源	7 Разъем для источников линейного уровня	7 اضغط لتحميل قيمة أو للتأكيد
8 Paralleler (Thru)-Anschluss für A/B IN	8 Branchement parallèle (Thru) pour A/B IN	8 Conexión en paralelo (Thru) para A/B IN	8 用于 A/B IN 的并联（直通）	8 Параллельное подключение (THRU) входа A/B IN	8 الاتصال المتوازي (Thru) للمدخل المرتبط بـ A/B IN
9 Netzschalter	9 Interrupteur marche/arrêt	9 Conmutador de alimentación	9 电源开关	9 Выключатель питания	9 مفتاح التشغيل
10 Netzstrombuchse (verriegelbar)	10 Prise d'alimentation secteur (verrouillable)	10 Entrada de alimentación de CA (con bloqueo)	10 交流电源接口（锁紧式）	10 Разъем питания переменного тока (с фиксатором)	10 مدخل طاقة AC (قابل للإقفال)

Use the **CARDIOID** menu settings with two or more KS118 subwoofers to create a cardioid radiation pattern providing up to 15 dB of rejection behind the subwoofers’ arrangement. Select **FORWARD** for the subwoofer(s) facing the audience, and **REAR** for the subwoofer(s) facing away from the audience. Here are a few setup examples illustrating how to properly deploy two KS118 subwoofers in a cardioid arrangement.

DEUTSCH
Mit den Menüeinstellungen CARDIOID lässt sich mit zwei oder mehr KS118 Subwoofer eine Nieren-Abstrahlcharakteristik herstellen, die den rückwärtigen Schall um bis zu 15 dB absenkt. Wählen Sie FORWARD für die/den auf das Publikum gerichtete(n) Subwoofer und REAR für entgegengesetzt ausgerichtete Subwoofer. Hier ein Paar Setup-Beispiele zum korrekten Aufbau eines Cardioid-Arrangements mit zwei KS118 Subwoofern.

FRANÇAIS
Utilisez les réglages du menu CARDIOID avec deux caissons grave KS118 (ou plus) pour créer une radiation fournissant jusqu'à 15 dB de réjection vers l'arrière des caissons grave. Sélectionnez FORWARD pour le(s) caisson(s) grave faisant face au public et REAR pour le(s) caisson(s) grave dos au public. Voici quelques exemples de réglages illustrant la manière correcte de déployer les caissons grave KS118 dans une configuration cardioïde.

ESPAÑOL
Utilice la configuración CARDIOID (cardioide) del menú con dos o más subwoofers KS118 para crear un patrón de radiación cardioide con hasta 15 dB de rechazo en la parte posterior de la colocación de los subwoofers. Seleccione FORWARD (delantero) para aquellos subwoofers orientados hacia el público y REAR (trasero) para los subwoofers que no están orientados hacia el público. Aquí encontrará algunos ejemplos de configuraciones que ilustran cómo instalar correctamente dos subwoofers KS118 en disposición cardioide.

中文
为至少包括2台KS118重低音扬声器的场景使用CARDIOID菜单设置，以形成心形辐射模式，从而在重低音扬声器布局后提供高达15 dB的衰减量。为朝向观众的重低音扬声器选择FORWARD，为背对观众的重低音扬声器选择REAR。此处是部分设置示例，演示了如何以心形布局正确摆放两台KS118重低音扬声器。

РУССКИЙ
Используйте настройки меню CARDIOID для двух или более сабвуферов KS118, чтобы создать кардиоидную диаграмму излучения звука с понижением амплитуды звук а, излучаемого сзади сабвуферов, на 15 дБ.

