

MENU MAP

↩

1

Push to exit or go back

↩

2

Push to load a value for adjustment or to confirm

↩

3

Rotate to select a sub-menu or to adjust a value

KS212C

30 HZ

0 ms

DELAY:

NONE

SCENE:


SETTINGS:

1

2

3

Deutsch	Français	Español	中文	Русский	العربية
1 Drücken, um den Vorgang zu beenden oder zurückzugehen 2 Drücken, um einen einzustellenden Wert zu laden oder die Anzeige zu bestätigen 3 Drehen, um ein Untermenü auszuwählen oder einen Wert einzustellen	1 Appuyer pour quitter ou revenir en arrière 2 Appuyer pour charger une valeur à ajuster ou pour confirmer 3 Tourner pour sélectionner un sous-menu ou pour ajuster une valeur	1 Pulse para salir o volver atrás 2 Pulse para cargar un valor para ajustar o confirmar 3 Gire la rueda para seleccionar un submenú o ajustar un valor	1 如需退出或返回，请按此键 2 如需加载调整值或确认，请按此键 3 旋转此钮，以选择子菜单或调整数值	1 Кнопка выхода или возврата 2 Кнопка установки значения или подтверждения 3 Ручка для выбора подменю или настроек значений	1 اضغط للخروج أو للعودة 2 اضغط لتحميل قيمة للتعديل 3 أدر لاختيار قائمة فرعية أو لضبط قيمة



KS212C

3600 WATT
ACTIVE CARDIOID
SUBWOOFER

KS212C
QUICK START GUIDE



Mailing Address:
QSC, LLC
1675 MacArthur Boulevard
Costa Mesa, CA 92626-1468 USA

Telephone Numbers:
Main Number: +1.714.754.6175

Sales & Marketing: +1.714.957.7100
or toll free (USA only) +1.800.854.4079

Customer Service: +1.714.957.7150
or toll free (USA only) +1.800.772.2834

Facsimile Numbers:
Sales & Marketing Fax: +1.714.754.6174
Customer Service Fax: +1.714.754.6173

E-mail:
info@qsc.com
service@qsc.com



© 2018 QSC, LLC. all rights reserved. QSC, the QSC logo, and TouchMix are registered trademarks of QSC, LLC in the U.S. Patent and Trademark office and other countries. World of K is a trademark of QSC, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. 0529-05/2018



PANEL IDENTIFIERS



- 1 Displays menus and settings

2 Push to exit or go back

3 Rotate to select a sub-menu or to adjust a value

4 Push to load a value for adjustment or to confirm
- 5 Indicates that signal is present on the associated input

6 Adjusts the **GAIN** (sensitivity) of the input

7 For connection of line level sources
- 8 Parallel (Thru) connection for **A/B IN**

9 Power switch

10 AC power inlet (locking)

Deutsch

- 1 Zeigt Menüs und Einstellungen an
- 2 Drücken, um den Vorgang zu beenden oder zurückzugehen
- 3 Drehen, um ein Untermenü auszuwählen oder einen Wert einzustellen
- 4 Drücken, um einen einzustellenden Wert zu laden oder die Anzeige zu bestätigen
- 5 Zeigt an, dass am zugehörigen Eingang ein Signal anliegt
- 6 Dient zum Einstellen der GAIN (Empfindlichkeit) des zugehörigen Eingangs
- 7 Zum Anschließen von Line-Pegelquellen
- 8 Paralleler (Thru)-Anschluss für A/B IN
- 9 Netzschalter
- 10 Netzstrombuchse (verriegelbar)

Français

- 1 Affichage des menus et réglages
- 2 Appuyer pour quitter ou revenir en arrière
- 3 Tourner pour sélectionner un sous-menu ou pour ajuster une valeur
- 4 Appuyer pour charger une valeur à ajuster ou pour confirmer
- 5 Indique la présence d'un signal sur l'entrée associée
- 6 Ajuste le GAIN (sensibilité) de l'entrée associée
- 7 Pour le branchement de sources de niveau ligne
- 8 Branchement parallèle (Thru) pour A/B IN
- 9 Interrupteur marche/arrêt
- 10 Prise d'alimentation secteur (verrouillable)

Español

- 1 Muestra los menús y configuraciones
- 2 Pulse para salir o volver atrás
- 3 Gire la rueda para seleccionar un submenú o ajustar un valor
- 4 Pulse para cargar un valor para ajustar o confirmar
- 5 Indica que hay señal en la entrada correspondiente
- 6 Ajusta la ganancia (GAIN [sensibilidad]) de la entrada correspondiente
- 7 Para conectar fuentes de sonido de línea
- 8 Conexión en paralelo (Thru) para A/B IN
- 9 Conmutador de alimentación
- 10 Entrada de alimentación de CA (con bloqueo)

中文

- 1 显示菜单和设置
- 2 如需退出或返回，请按此键
- 3 旋转此钮，以选择子菜单或调整数值
- 4 如需加载调整值或确认，请按此键
- 5 表示相关输入通道上有信号
- 6 调整相关输入通道的 GAIN（灵敏度）
- 7 连接线路电平源
- 8 用于 A/B IN 的并联（直通）
- 9 电源开关
- 10 AC 交流电源接口（锁紧式）

Русский

- 1 Дисплей меню и настроек
- 2 Кнопка выхода или возврата
- 3 Ручка для выбора подменю или настроек значений
- 4 Кнопка установки значения или подтверждения
- 5 Индикатор наличия сигнала на соответствующем входе
- 6 Регулировка усиления (чувствительности) соответствующего входа
- 7 Разъем для источников линейного уровня
- 8 Параллельное подключение (THRU) входа A/B IN
- 9 Выключатель питания
- 10 Разъем питания переменного тока (с фиксатором)

العربية

- 1 اضغط للخروج أو للعودة
- 2 اضغط لتحميل قيمة للتعديل
- 3 أدر لاختيار قائمة فرعية أو لضبط قيمة
- 4 عرض القوائم والإعدادات
- 5 اضغط للخروج أو للعودة
- 6 أدر لاختيار قائمة فرعية أو لضبط قيمة
- 7 اضغط لتحميل قيمة أو للتأكيد
- 8 الاتصال المتوازي (Thru) للمدخل المرتبط بـ A/B IN
- 9 مفتاح التشغيل
- 10 مدخل طاقة AC (قابل للإقفال)

SYSTEM HOOKUP

